

キャリア	機種名	ニックネーム	メーカー	対応
SoftBank	402HW	MediaPad 10 Link+	Huawei	○
Y!mobile	402LG	Spray	LG	○
Y!mobile	402SH	AQUOS CRYSTAL	SHARP	×
SoftBank	402SO	Xperia Z4	Sony	×
Y!mobile	403HW	MediaPad M1 8.0	Huawei	×
SoftBank	403SH	AQUOS CRYSTAL	SHARP	×
Y!mobile	403SH	AQUOS CRYSTAL Y2	SHARP	○
Y!mobile	404KC	DIGNO C	KYOCERA	○
SoftBank	404KC	DIGNO U	KYOCERA	○
SoftBank	404SC	Galaxy S6 edge	SAMSUNG	○
SoftBank	404SH	AQUOS	SHARP	×
Y!mobile	404SH	AQUOS Xx-Y	SHARP	×
SoftBank	501KC	DIGNO ケータイ	KYOCERA	×
Y!mobile	501LV	Lenovo TAB2	Lenovo	○
SoftBank	501LV	Lenovo TAB2	Lenovo	○
SoftBank	501SH	AQUOS ケータイ	SHARP	×
SoftBank	501SO	Xperia Z5	SONY	×
Y!mobile	502KC	DIGNO ケータイ	KYOCERA	×
SoftBank	502SH	AQUOS	SHARP	×
SoftBank	502SO	Xperia X Performan ce	SONY	×
Y!mobile	503HW	LUMIERE	HUAWEI	○
Y!mobile	503KC	DIGNO E	KYOCERA	×
SoftBank	503KC	DIGNO F	KYOCERA	×
SoftBank	503SH	AQUOS Xx2 mini	SHARP	×
Y!mobile	504SH	AQUOS ケータイ	SHARP	×
SoftBank	505SH	かんたん携 帯9	SHARP	×
SoftBank	506SH	AQUOS	SHARP	×
Y!mobile	507SH	Android One	SHARP	×
SoftBank	509SH	シンプルスマ ホ3	SHARP	×
SoftBank	601SH	AQUOS ケータイ2	SHARP	×
Y!mobile	602SH	AQUOS ケータイ2	SHARP	×
SIMフリー	AQUOS SH-M02	g04	SHARP	×

SIMフリー	arrows M02		FUJITSU	×
SIMフリー	arrows M03		FUJITSU	×
SIMフリー	AS01M		arp	○
au	AST21	ASUS MeMO Pad 8	ASUS	○
SIMフリー	BlackBerry Classic		BlackBerry	×
SIMフリー	BlackBerry		BlackBerry	○
SIMフリー	BlackBerry PRIV	STV100-03	BlackBerry	×
SIMフリー	Blade		ZTE	○
SIMフリー	Blade V7lite		ZTE	○
SIMフリー	BREEZ		Covia	○
docomo	d-01G	dtab	Huawei	○
docomo	d-01H	dtab	HUAWEI	○
docomo	d-02H	dtab Compact	HUAWEI	○
SIMフリー	DG-		Diginnos Mobile	○
docomo	DM-01G	Disney Mobile on docomo	LG	×
docomo	DM-01H	Disney Mobile on docomo	SHARP	×
docomo	DM-02H	Disney Mobile on docomo	LG	×
SIMフリー	elm.		AuBee	×
docomo	F-01H	arrows Fit	FUJITSU	×
docomo	F-02H	arrows NX	FUJITSU	×
docomo	F-03G	ARROWS Tab	FUJITSU	○
docomo	F-03H	arrows SV	FUJITSU	×
docomo	F-04G	ARROWS NX	FUJITSU	×
docomo	F-04H	arrows	FUJITSU	×
docomo	F-05G	ARROWS ケータイ	FUJITSU	×
SIMフリー	FLEAZ NEO	CP-B43	Covia	○
SIMフリー	FLEAZ POP		Covia	○
SIMフリー	g06		クロスリンク	○
SoftBank	Galaxy Tab 4		SAMSUNG	○
Other	Galaxy Tab S(10.5")	SM-T800	SAMSUNG	○
Other	Galaxy Tab S(8.4")	SM-T700	SAMSUNG	○

SIMフリー	GM-01A		geanee	○
au	GRATINA 4G	KYF31	KYOCERA	×
SIMフリー	honor6 Plus		Huawei	○
SIMフリー	HTC Desire 626		HTC	○
SIMフリー	HTC Desire EYE		HTC	○
au	HTV31	HTC J butterfly	HTC	○
SIMフリー	HUAWEI GR5		Huawei	○
SIMフリー	HUAWEI Mate S		Huawei	○
SIMフリー	HUAWEI P8max		Huawei	○
SIMフリー	HUAWEI P9 lite		HUAWEI	○
SIMフリー	HUAWEI Y6		Huawei	○
SIMフリー	i-dio Phone		Covia	○
SIMフリー	IDOL 2 S		ALCATEL	○
SIMフリー	IDOL 3		ALCATEL	○
au	INFOBAR A03	KYV33	KYOCERA	○
SIMフリー	KATANA 01	FTJ152E- katana01	FREETEL	○
SIMフリー	KATANA 02	FTJ152F- katana02	FREETEL	○
au	KYF32	かんたんケー タイ	KYOCERA	×
au	KYL23	miraie	KYOCERA	○
au	KYV32	BASIO	KYOCERA	○
au	KYV36	DIGNO rafre	KYOCERA	×
au	LGT31	Qua tab	LG	×
au	LGV32	isai vivid	LG	○
au	LGV33	Qua phone PX	LG	×
SIMフリー	Liquid Z330		Acer	○
SIMフリー	Liquid Z530		Acer	○
SIMフリー	MADOSM A Q501WH		マウスコンピューター	×
Other	MediaPa d M1 8.0		Huawei	○
SIMフリー	MediaPa d M2 8.0		Huawei	○

SIMフリー	MediaPad M2 8.0 (3GB)		Huawei	○
SIMフリー	MediaPad T1 7.0 LTE		HUAWEI	○
SIMフリー	MediaPad T2 7.0		HUAWEI	○
Other	MediaPad X1 7.0		Huawei	○
au	Metal Tablet		TJC	○
SIMフリー	Mode1	MD01P	ピーアップ	○
SIMフリー	Moto G		MOTOROLA	○
SIMフリー	Moto G4 Plus		MOTOROLA	○
SIMフリー	Moto X Play	XT1562	MOTOROLA	○
SIMフリー	MUSASHI	FTJ161A-Musashi	FREETEL	○
Other	Nexus 9		HTC	○
docomo	P-01J	P-smart ケータイ	Panasonic	×
SIMフリー	Priori3 LTE	FTJ152A-Priori3	FREETEL	○
SIMフリー	Priori3S LTE	FTJ152B-Priori3S LTE	FREETEL	○
au	Qua phone	KYV37	KYOCERA	×
au	Qua tab 01	KYT31	KYOCERA	○
au	Qua tab 02	HWT31	HUAWEI	○
SIMフリー	REI	FTJ161B-REI	FREETEL	○
SIMフリー	SAMURAI	FTJ152D-Kiwami	FREETEL	×
SIMフリー	SAMURAI MIYABI	FTJ152C-Miyabi	FREETEL	○
docomo	SC-01H	Galaxy Active neo	SAMSUNG	×
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge	SAMSUNG	×
docomo	SC-03G	GALAXY Tab S 8.4	SAMSUNG	○
docomo	SC-04G	Galaxy S6 edge	SAMSUNG	○
docomo	SC-05G	Galaxy S6	SAMSUNG	×
au	SCT21	GALAXY Tab S	SAMSUNG	○
au	SCV31	Galaxy S6 edge	SAMSUNG	○
au	SCV32	Galaxy A8	SAMSUNG	○
au	SCV33	Galaxy S7 edge	SAMSUNG	×

docomo	SH-01H	AQUOS ZETA	SHARP	×
docomo	SH-01J	AQUOS ケータイ	SHARP	×
docomo	SH-02H	AQUOS Compact	SHARP	×
docomo	SH-02J	AQUOS EVER	SHARP	×
docomo	SH-03G	AQUOS ZETA	SHARP	×
docomo	SH-04G	AQUOS EVER	SHARP	×
docomo	SH-04H	AQUOS ZETA	SHARP	×
docomo	SH-05G	AQUOS PAD	SHARP	×
docomo	SH-06F	AQUOS PAD	SHARP	×
docomo	SH-06G	AQUOS ケータイ	SHARP	×
au	SHF31	AQUOS K	SHARP	×
au	SHF32	AQUOS K	SHARP	×
au	SHF33	AQUOS K	SHARP	×
au	SHT22	AQUOS PAD	SHARP	×
au	SHV31	AQUOS SERIE	SHARP	×
au	SHV32	AQUOS SERIE	SHARP	×
au	SHV33	AQUOS SERIE	SHARP	×
au	SHV34	AQUOS SERIE	SHARP	×
au	SHV35	AQUOS U	SHARP	×
au	SHV36	BASIO2	SHARP	×
docomo	SO-01H	Xperia Z5	SONY	×
docomo	SO-02H	Xperia Z5Compa	SONY	×
docomo	SO-03G	Xperia Z4	Sony	×
docomo	SO-03H	Xperia Z5 Premium	SONY	×
docomo	SO-04G	Xperia A4	Sony	○
docomo	SO-04H	Xperia X Performan ce	SONY	×
docomo	SO-05F	Xperia Z2 Tablet	Sony	○
docomo	SO-05G	Xperia Z4 Tablet	Sony	×
au	SOT21	XPERIA Z2 Tablet	Sony	○
au	SOT31	Xperia Z4 Tablet	Sony	×
au	SOV31	Xperia Z4	Sony	×
au	SOV32	Xperia Z5	SONY	×

au	SOV33	Xperia X Performance	SONY	×
au	TORQUE G02	KYV35	KYOCERA	×
SIMフリー	UPQ Phone A01		UPQ	○
SIMフリー	UPQ Phone A01X		UPQ	○
au	URBANO V02	KYV34	KYOCERA	○
SIMフリー	VAIO Phone	VPB0511 S	VAIO	○
SIMフリー	WDP- 083-		geanee	×
SIMフリー	ZenFone 2 Laser	ZE500KL	ASUS	○
SIMフリー	ZenFone 2 Laser	ZE601KL	ASUS	○
SIMフリー	Zenfone Go	ZB551KL	ASUS	○
SIMフリー	ZenFone Max	ZC550KL	ASUS	○
SIMフリー	ZenFone Selfie	ZD551KL	ASUS	○
SIMフリー	Zenfone Zoom	ZX551ML	ASUS	○
SIMフリー	ZenPad 10	Z300CNL	ASUS	○
SIMフリー	ZenPad 10	Z300CL	ASUS	○
SIMフリー	ZenPad 7.0	Z370KL	ASUS	○
SIMフリー	ZenPad 8	Z380KNL	ASUS	×
SIMフリー	ZenPad 8.0	Z380KL	ASUS	○
SIMフリー	ZTE AXON		ZTE	○
SIMフリー	ZTE Blade S7	g05	ZTE	○
SIMフリー	ZTE Blade		ZTE	○
SIMフリー	ZTE Blade V6		ZTE	×